

## INSTRUCTIVO DE RESELLADO (MANTENIMIENTO)

### MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR EL RESELLADO

- Lija Nro 400, cantidad necesaria según el tamaño del mueble
- Trapo de algodón o estopa
- Recipiente con agua limpia
- Filtro esponja
- Sellador al agua marca EDFAN
- Recipiente plano

### PASOS A SEGUIR

1. Lijar con lija Nro 400 toda la superficie a resellar (suave, parejo y en forma circular) hasta generar un polvo color blanco.
2. Limpiar la superficie con un trapo seco y luego pasar un trapo húmedo, quitando el polvo que quedó atrapado en los poros del producto.
3. Revisar visualmente toda la superficie a resellar y volver a lijar en los lugares donde se encuentren pequeñas rayas o manchas.
4. Repetir el Paso 2.
5. Batir o agitar el envase del sellador antes de utilizarlo.
6. Colocar el sellador EDFAN en el recipiente plano y embeber el filtro esponja.
7. Escurrir excedente de sellador EDFAN y aplicar de forma pareja y circular en toda la superficie (evitar pasar más de dos veces sobre la misma zona).
8. Dejar secar durante 3 horas.
9. Repetir el Paso 7, evitando el acumulamiento del sellador.
10. Dejar secar durante 24hs, evitando mojar, humedecer o apoyar objetos sobre la superficie intervenida.

**Importante:** Si el mueble se encuentra en un exterior, se recomienda realizar los trabajos de resellado fuera del alcance de los rayos UV y eventuales lluvias.

Ante cualquier duda, podés contactarte directamente con nosotros.